




DNC 60

DNC 60 řídicí systém je speciálně určen pro stroje na ohýbání plechu.

V závislosti na verzi software jej lze použít jak pro synchronizované, tak i pro konvenční ohraňovací lisy s mechanickými nebo hydraulickými dorazy.

DNC 60 je cenově výhodný produkt robustní panelové nebo krabicové konstrukce. Je do něj integrováno mnoho funkcí ovládaných přes jasný vysoce kontrastní černobílý displej a zjednodušenou klávesnici s velkými klávesami.

DNC 60 PS, PC, P



Jednoduché ovládání:

- Pohodlné
- Velký vysoce kontrastní monochromatický display
- Jasně a přehledně zobrazení všech důležitých informací, které obsluha stroje potřebuje
- Rychlé vkládání dat díky ergonomické klávesnici s velkými klávesami umožňující ovládání i v pracovních rukavicích

Snadná obsluha

- Kompletní naprogramování dílce pouze na jedné straně
- Rychlé a intuitivní nastavení stroje díky přímému přístupu k potřebným parametrům na straně SNADNÝ OHYB
- Kontextová nápověda se zobrazováním varovných stavů
- Jednoduché menu

Lepší ohýbání:

- Vyšší produktivita díky možnostem rychlé a jednoduché úpravy již existujícího dílce
- Velmi jemné řízení díky rozsáhlým možnostem nastavení strojních parametrů
- Programy mohou být společně propojeny, čímž je možné dosáhnout velkého množství ohybových sekvencí

Výkonný:

- Všechny základní funkce jsou k dispozici
- Možnost programování vnějších nebo vnitřních rozměrů
- Automatická kalkulace výšky vyjetí beranu
- Vysoká integrace s bezpečnostním systémem (zobrazování chybových hlášení)
- EC řízení bezpečnosti cyklu
- Snadná komunikace
- Propojení k PC/notebooku pomocí RS232 pro snadnou aktualizaci programu a zálohu dat
- Zálohovací software je součástí dodávky
- Dostupné ve více než 20 jazycích

```

EASY BEND                               EXECUTED 1
Th 2.00  St1 AL SS 6 37.000 Kg/mm²
Punch Die 1 CR u/r1
-TARGET-  --POS--  --CORR--
%α      135.00      %ames
V1      108.13      0.00
V2      108.13      0.00
L       35.00
R       34.40      0.0
R       66.00      0.00

Lmat 1200      Ext Start 15TON
RX         ΔTP
Ug         ΔTP
SP
Punch: Press -> to display list
    
```

